

Návod k použití termostatu Starlight

Pro bezpečné a správné používání si pozorně přečtěte tento návod. Uchovejte jej pro pozdější použití.


Popis výrobku

Chytrý termostat LinkedGo řady Starlight slouží k regulaci vnitřní teploty u podlahového topení nebo při vytápění plynovým kotlem. Díky interaktivnímu ovládání otočným knoflíkem a dětské pojistce je chytrější a snadněji se ovládá.

Technické údaje

Model výrobku: ST1820-W
Napájecí napětí: 90-240 VAC 50/60 Hz
Bezdrátový protokol: Wi-Fi 802.11 b
Provozní vlhkost: 5 až 95 %
Přesnost měření teploty: ±0,5 °C
Přesnost měření vlhkosti: ±5 %
Provozní teplota: -10 °C až 55 °C
Zatěžovací proud: odporová zátěž 2 A, indukční zátěž 1 A

Rozměry



Pokyny k montáži a bezpečnosti



VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před montáží odpojte napájení!

Doporučená montážní výška termostatu je přibližně 1,2 m nad podlahou.

Termostat neinstalujte na tato místa:

- Nevětraná místa, například kouty nebo za dveřmi.
- Blízko potrubí topení nebo chlazení.
- Na přímém slunci, blízko zdrojů tepla a na velmi vlhkých místech.

VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Zařízení smí instalovat pouze kvalifikovaný elektrikář s oprávněním podle místních předpisů.

VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Každou změnu zapojení provádějte až po ověření, že na svorkách Zařízení není napětí!

UPOZORNĚNÍ! Zařízení používejte pouze s elektrickou sítí a se spotřebiči, které vyhovují všem platným předpisům!

UPOZORNĚNÍ! Zařízení připojujte pouze způsobem, který je v tomto návodu znázorněn. Jakýkoli jiný postup může způsobit poškození a/nebo zranění!

UPOZORNĚNÍ! Při montáži do termostatu nevrtejte žádné otvory a dbejte na to, aby byl montážní povrch rovný!

UPOZORNĚNÍ! Termostat je určen pouze k použití ve vnitřních prostorách.

UPOZORNĚNÍ! Při montáži do displeje netlačte tvrdými předměty a silně na něj netlačte, aby nepraskl!

UPOZORNĚNÍ! Maximální utahovací moment šroubů: 0,4 Nm!

UPOZORNĚNÍ! Před montáží ověřte, zda je tento termostat vhodný pro vaše zařízení!

UPOZORNĚNÍ! Nepoužívejte Zařízení, pokud je poškozené!

UPOZORNĚNÍ! Nepokoušejte se Zařízení sami opravovat ani servisovat!

UPOZORNĚNÍ! Nevrtajte skrz zadní kryt!

UPOZORNĚNÍ! Nepoužívejte zařízení, pokud vykazuje jakékoli známky poruchy nebo vady!

UPOZORNĚNÍ! Nepoužívejte Zařízení ve vlhkém prostředí a chraňte je před stříkající vodou!

UPOZORNĚNÍ! Neinstalujte zařízení na místo, kde může navlhnout!

VAROVÁNÍ! Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály nebo ho používaly!

Schéma zapojení






Schéma montáže



Popis ovládacího panelu




			
Síť v pořádku	Bez přístupu k internetu	Ovládání zamčeno	Porucha

Návod k použití termostatu Starlight

Ovládání panelu

- Zapnutí a vypnutí
Stisknutím „knoflíku“ termostat zapnete nebo vypnete.
- Nastavení teploty
Otáčením „knoflíku“ ve směru nebo proti směru hodinových ručiček zvýšíte nebo snížíte nastavenou teplotu.
Výchozí rozsah nastavení: 15 °C až 35 °C
- Dětská pojistka
Podržte tlačítko  5 sekund. Na displeji se zobrazí nebo zmizí ikona , což znamená, že je ovládání zamčené nebo odemčené.

Nastavení sítě na panelu



Obnovení sítě:
Podržte „knoflík“
10 sekund.

Displej zobrazí „Pairing, Open APP“.

Rozšířené nastavení

Stiskněte tlačítko , přejděte na [Nastavení], stiskněte „knoflík“ a zadejte heslo k nabídce nastavení.
Výchozí heslo je 000.

Popis parametru	Rozsah	Výchozí hodnota
Min. set (minimální žádaná hodnota)	5 ~ 50°C	15
Max. set (maximální žádaná hodnota)	5 ~ 50°C	35
Heat (hystereze topení)	1 ~ 10°C	1
Correct temp. (kalibrace teploty)	-5 ~ 5°C	0
Correct hum. (kalibrace vlhkosti)	-20 ~ 20%	0
Anti-freeze (ochrana proti mrazu)	No = vypnuto Yes = zapnuto	No
Auto freeze (teplota spuštění ochrany)	0 ~ 21°C	5
Memory (paměť po výpadku napájení)	No = vypnuto Yes = zapnuto	Yes

Řešení problémů

Popis poruchy	Způsob odstranění
Porucha vestavěného čidla	Zkontrolujte vestavěné čidlo teploty

Popis výstrahy	Příčina výstrahy
Alarm ochrany proti mrazu	Vnitřní teplota je příliš nízká, termostat přejde do režimu ochrany proti mrazu.

Stažení aplikace

Aplikaci Shelly Smart Control nainstalujete tak, že fotoaparátem chytrého telefonu naskenujete QR kód a na webové stránce vyberete obchod s aplikacemi pro své zařízení.
Pokud QR kód skenujete v aplikaci WeChat, klepněte na „Open browser“ v pravém horním rohu a aplikaci stáhněte a nainstalujte.



Případně:

- otevřete https://shelly.cloud/app_download ve webovém prohlížeči telefonu a vyberte obchod s aplikacemi pro své zařízení.
- nebo vyhledejte „Shelly Smart Control“ v Apple App Store, Google Play nebo Huawei AppGallery.

Po instalaci připojte zařízení k síti Wi-Fi podle pokynů v aplikaci.

Prohlášení o shodě

Výrobce: LinkedGo Technology Co., Ltd
Adresa: No.3 Tianyuan road, Dagang town, Nansha, Guangzhou, China
E-mail: info@linked-go.com

Společnost LinkedGo Technology Co., Ltd tímto prohlašuje, že termostat Starlight ST1820-W je ve shodě se směrnicemi 2011/65/EU, 2014/35/EU a 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

<https://shelly.link/linkedgo-st1820-w>

Jak recyklovat

Nevyhazujte výrobek do domovního odpadu. Recyklujte jej, aby se předešlo škodám na životním prostředí a zdraví a aby se šetřily zdroje. Výrobek odevzdejte na vhodném sběrném místě na vlastní odpovědnost.

Prodejci, u kterých bylo Zařízení zakoupeno, jsou povinni bezplatně převzít odpadní elektrická a elektronická zařízení k řádné likvidaci.

Některé elektronické výrobky mohou uchovávat osobní údaje. Za jejich smazání před likvidací Zařízení odpovídá uživatel. Údaje smažte obnovením továrního nastavení zařízení.



Český překlad zajistila společnost EST Praha.
Závazné je anglické znění výrobce.

Návod na použitie termostatu Starlight

Pre bezpečné a správne používanie si pozorne prečítajte tento návod. Uchovajte ho na neskoršie použitie.


Popis výrobku

Inteligentný termostat LinkedGo radu Starlight slúži na reguláciu vnútornej teploty pri podlahovom kúrení alebo pri vykurovaní plynovým kotlom. Vďaka interaktívnemu ovládaniu otočným gombíkom a detskej poistke je inteligentnejší a ľahšie sa obsluhuje.

Technické údaje

Model výrobku: ST1820-W
Napájacie napätie: 90-240 VAC 50/60 Hz
Bezdrôtový protokol: Wi-Fi 802.11 b
Prevádzková vlhkosť: 5 až 95 %
Presnosť merania teploty: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
Presnosť merania vlhkosti: $\pm 5\%$
Prevádzková teplota: -10°C až 55°C
Zaťažovací prúd: odporová záťaž 2 A, indukčná záťaž 1 A

Rozmery



Pokyny na montáž a bezpečnosť



VAROVANIE! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pred montážou odpojte napájanie!

Odporúčaná montážna výška termostatu je približne 1,2 m nad podlahou.

Termostat nemontujte na tieto miesta:

- Nevetrané miesta, napríklad kúty alebo za dverami.
- Blízko potrubí kúrenia alebo chladenia.
- Na priamom slnku, blízko zdrojov tepla a na veľmi vlhkých miestach.

VAROVANIE! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Zariadenie smie montovať len kvalifikovaný elektrikár s oprávnením podľa miestnych predpisov.

VAROVANIE! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Každú zmenu zapojenia robte až potom, čo sa presvedčíte, že na svorkách Zariadenia nie je napätie!

UPOZORNENIE! Zariadenie používajte len s elektrickou sieťou a so spotrebičmi, ktoré vyhovujú všetkým platným predpisom!

UPOZORNENIE! Zariadenie zapojte len spôsobom, ktorý je uvedený v tomto návode. Iné zapojenie môže spôsobiť poškodenie a/alebo zranenie!

UPOZORNENIE! Pri montáži do termostatu nevrtajte žiadne otvory a dbajte na to, aby bol montážny povrch rovný!

UPOZORNENIE! Termostat je určený len na použitie vo vnútorných priestoroch.

UPOZORNENIE! Pri montáži neudierajte do displeja tvrdými predmetmi a silno naň netlačte, aby nepraskol!

UPOZORNENIE! Maximálny ťahovací moment skrutiek: 0,4 Nm!

UPOZORNENIE! Pred montážou overte, či je tento termostat vhodný pre vaše zariadenie!

UPOZORNENIE! Poškodené Zariadenie nepoužívajte!

UPOZORNENIE! Nepokúšajte sa Zariadenie sami servisovať ani opravovať!

UPOZORNENIE! Nevrtajte cez zadný kryt!

UPOZORNENIE! Zariadenie nepoužívajte, ak javí akékoľvek známky poruchy alebo chyby!

UPOZORNENIE! Zariadenie nepoužívajte vo vlhkom prostredí a zabráňte postriekaniu vodou!

UPOZORNENIE! Zariadenie neinštalujte na miesto, kde sa môže namočiť!

VAROVANIE! Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením ani ho používať!

Schéma zapojenia






Schéma montáže



Popis ovládacieho panela




Sieť v poriadku	Bez prístupu na internet	Ovládanie zamknuté	Porucha

Návod na použitie termostatu Starlight

Obsluha panela

- Zapnutie a vypnutie
Stlačením „gombíka“ termostat zapnete alebo vypnete.
- Nastavenie teploty
Otáčaním „gombíka“ v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek zvýšite alebo znížite nastavenú teplotu.
Predvolený rozsah nastavenia: 15 °C až 35 °C
- Detská poistka
Podržte tlačidlo 5 sekúnd. Na displeji sa zobrazí alebo zmizne ikona , čo znamená, že ovládanie je zamknuté alebo odomknuté.

Nastavenie siete na paneli



Obnovenie siete:
Podržte „gombík“
10 sekúnd.

Displej zobrazí „Pairing, Open APP“.

Stiahnutie aplikácie

Aplikáciu Shelly Smart Control nainštalujete tak, že fotoaparátom smartfónu naskenujete QR kód a na webovej stránke vyberiete obchod s aplikáciami. Ak QR kód skenujete v aplikácii WeChat, ťuknite na „Open browser“ v pravom hornom rohu a aplikáciu stiahnite a nainštalujte.



Prípadne:

- otvorte https://shelly.cloud/app_download vo webovom prehliadači telefónu a vyberte obchod s aplikáciami pre svoje zariadenie.
- alebo vyhľadajte „Shelly Smart Control“ v Apple App Store, Google Play alebo Huawei AppGallery.

Po inštalácii pripojte zariadenie k sieti Wi-Fi podľa pokynov v aplikácii.

Vyhlásenie o zhode

Výrobca: LinkedGo Technology Co., Ltd
Adresa: No.3 Tianyuan road, Dagang town, Nansha, Guangzhou, China
E-mail: info@linked-go.com

Spoločnosť LinkedGo Technology Co., Ltd týmto vyhlasuje, že termostat Starlight ST1820-W je v zhode so smernicami 2011/65/EÚ, 2014/35/EÚ a 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je dostupné na tejto internetovej adrese:

<https://shelly.link/linkedgo-st1820-w>

Ako recyklovať

Výrobok nevyhadzujte do domového odpadu. Odovzdajte ho na recykláciu, čím zabránite škodám na životnom prostredí a zdraví a podporíte šetrenie surovín. Výrobok na vlastnú zodpovednosť odovzdajte na vhodnom zbernom mieste.

Predajcovia, u ktorých bolo Zariadenie kúpené, sú povinní bezplatne prevziať odpad z elektrických a elektronických zariadení a zabezpečiť jeho riadnu likvidáciu.

Niektoré elektronické výrobky môžu uchovávať osobné údaje. Za ich vymazanie pred likvidáciou Zariadenia zodpovedá používateľ. Na vymazanie uveďte zariadenie do továrenského nastavenia.

Rozšírené nastavenia

Stlačte tlačidlo , prejdite na [Nastavenie], stlačte „gombík“ a zadajte heslo k ponuke nastavení.
Predvolené heslo je 000.

Popis parametra	Rozsah	Predvolená hodnota
Min. set (minimálna žiadaná hodnota)	5 ~ 50°C	15
Max. set (maximálna žiadaná hodnota)	5 ~ 50°C	35
Heat (hysterézia kúrenia)	1 ~ 10°C	1
Correct temp. (kalibrácia teploty)	-5 ~ 5°C	0
Correct hum. (kalibrácia vlhkosti)	-20 ~ 20%	0
Anti-freeze (ochrana pred mrazom)	No = vypnuté Yes = zapnuté	No
Auto freeze (teplota spustenia ochrany)	0 ~ 21°C	5
Memory (pamäť po výpadku napájania)	No = vypnuté Yes = zapnuté	Yes

Riešenie problémov

Popis poruchy	Spôsob odstránenia
Porucha vstavaného snímača	Skontrolujte vstavaný snímač teploty

Popis výstrahy	Príčina výstrahy
Alarm ochrany pred mrazom	Vnútorná teplota je príliš nízka, termostat prejde do režimu ochrany pred mrazom.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilegiez la réparation ou le don de votre appareil !

Starlight Thermostat Instruction

For safe and proper use, read this guide carefully. Keep it for future reference.


Product Description

LinkedGo Starlight series Smart Thermostat is a thermostat used in floor heating system or gas boiler for indoor temperature control. Using knob for interactive operation, with child lock function, it is smarter and easier.

Specifications

Product model: ST1820-W
Power input voltage: 90-240 VAC 50/60 Hz
Wireless protocol: Wi-Fi 802.11 b
Working humidity: 5 - 95%
Temperature measurement accuracy: ±0.5°C
Humidity measurement accuracy: ±5%
Working environment: -10°C ~ 55°C
Load current: 2 A resistive load, 1 A inductive load

Size



Installation and Safety Instructions

Warning! Danger of electric shock, please cut off the power before installation!

The recommended installation height for the thermostat is of about 1.2 meters from the floor.

Do not install in the following locations:

- Unventilated places such as corners or behind doors.
- Near heating or cooling pipes.
- Near sunlight, heat sources, and extremely humid places.

WARNING! Risk of electric shock. The Device must be installed only by qualified electrician who holds the appropriate qualifications required by local regulations.

WARNING! Danger of electrocution. Every change in the connections has to be done after ensuring there is no voltage present at the Device terminals!

CAUTION! Use the Device only with a power grid and appliances which comply with all applicable regulations!

CAUTION! Connect the Device only in the way shown in these instructions. Any other method could cause damage and/or injury!

CAUTION! When installing, do not punch any holes on the thermostat, and ensure that the installation surface is flat!

CAUTION! The thermostat is intended for indoor use only.

CAUTION! When installing, do not hit the display with hard objects or squeeze the display hard to avoid cracking!

CAUTION! The maximum torque of the screws: 0.4 Nm!

CAUTION! Check whether this thermostat is suitable for your equipment before installation!CAUTION! Do not use the Device if it has been damaged!CAUTION! Do not attempt to service or repair the Device yourself!

CAUTION! Do not drill through the back cover!


CAUTION! Do not use the device if it shows any signs of malfunctioning or defect!

CAUTION! Do not use the Device in a damp environment and avoid water splashing!


CAUTION! Do not install the device where it can get wet!

WARNING! Do not allow children to play with or use the device!


Wiring Diagram



Installation Diagram



Panel Interface Introduction




Network is normal	Can't access the internet	Lock panel operation	Failure

Panel Operation

- On-off operation
Press the "knob" button to turn the thermostat On or Off.
- Temperature setting
Adjust the "knob" clockwise or counterclockwise to raise or lower the setting temperature.
Default setting range: 15°C to 35°C
- Child lock
Press and hold the  button for 5 seconds, the child lock  icon will appear or disappear on the screen, which means it is locked or unlocked.

Panel Network Configuration Operations



Restore network:
Hold down the "knob"
button for 10 seconds

The screen displays "Pairing, Open APP"

Advanced Settings

Press the  button, switch to [Setting], press the "knob" to enter the password for the settings menu.
The default password is 000.

Parameter Description	Range	Default value
Min. set (Minimum set point)	5 ~ 50°C	15
Max. set (Maximum set point)	5 ~ 50°C	35
Heat (Heating differential)	1 ~ 10°C	1
Correct temp. (temperature calibration)	-5 ~ 5°C	0
Correct hum. (humidity calibration)	-20 ~ 20%	0
Anti-freeze (Antifreeze protection)	No - disabled Yes - enabled	No
Auto freeze (starting room temp.)	0 ~ 21°C	5
Memory (Power-down memory)	No - disabled Yes - enabled	Yes

Troubleshooting

Fault description	Troubleshooting method
Built-in sensor failure	Check the built-in temperature sensor

Alert description	Alert reason
Antifreeze alarm	Indoor temperature is too low, enter the antifreeze mode.

App Download Instruction

To install the Shelly Smart Control app, please scan the QR code using the camera of your smartphone and select your app store from the web page.
If you scan the QR code with WeChat, please click "Open browser" button in the upper right corner to download and install the app.



Alternatively:

- open https://shelly.cloud/app_download using your phone's web browser and choose the app store for your mobile device.
- or search for "Shelly Smart Control" in Apple AppStore, Google Play or Huawei AppGallery.

After installation, please follow the instructions in the app to connect the device to your Wi-Fi network.

Declaration of conformity

Manufacturer: LinkedGo Technology Co., Ltd
Address: No.3 Tianyuan road, Dagang town, Nansha, Guangzhou, China
Email: info@linked-go.com

Hereby, LinkedGo Technology Co., Ltd declares that the Starlight thermostat ST1820-W is in compliance with 2011/65/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address:
<https://shelly.link/linkedgo-st1820-w>

How to recycle

Do not dispose of the product in household waste. Recycle the product to prevent environmental and health damage and to promote resource conservation. Dispose of the product at an appropriate waste collection point at your own responsibility.

Resellers, from which the Device was purchased, are required to accept Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) free of charge for proper disposal.

Some electronic products may store personal data. The user is responsible for deleting this data before disposing of the Device. For deletion, reset the device to its factory settings.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Für einen sicheren und ordnungsgemäßen Gebrauch lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie sie für zukünftige Referenz auf.


Produktbeschreibung

Die LinkedGo Starlight Serie Smart Thermostat ist ein Thermostat, das in Fußbodenheizsystemen oder Gasheizkesseln zur Regelung der Raumtemperatur verwendet wird. Durch die Verwendung eines Drehknopfs zur interaktiven Bedienung und einer sicheren Kindersicherungsfunktion ist es smarter und benutzerfreundlicher.

Technische Daten

Produktmodell: ST1820-W
Eingangsspannung: 90–240 VAC, 50/60 Hz
Drahtloses Protokoll: Wi-Fi 802.11 b
Betriebsfeuchtigkeit: 5–95 %
Temperaturmessgenauigkeit: ±0,5 °C
Feuchtigkeitsmessgenauigkeit: ±5 %
Betriebsumgebung: –10 °C bis 55 °C
Laststrom: 2 A (ohmsche Last), 1 A (induktive Last)

Abmessungen



Installations- und Sicherheitshinweise

Warnung! Gefahr eines elektrischen Schlags, bitte trennen Sie vor der Installation die Stromversorgung!

Die empfohlene Installationshöhe für das Thermostat beträgt etwa 1,2 Meter über dem Boden.

Nicht an folgenden Orten installieren:

- In unbelüfteten Bereichen wie Ecken oder hinter Türen.
- In der Nähe von Heiz- oder Kühlrohren.
- In der Nähe von Sonnenlicht, Wärmequellen oder extrem feuchten Bereichen.

WARNUNG! Gefahr durch Stromschlag. Das Gerät darf ausschließlich von einer qualifizierten Elektrofachkraft installiert werden, die über die gemäß den örtlichen Vorschriften erforderlichen Qualifikationen verfügt.

WARNUNG! Gefahr eines Stromschlags.

Jede Änderung der Anschlüsse darf nur vorgenommen werden, nachdem sichergestellt wurde, dass an den Geräteklemmen keine Spannung anliegt!

VORSICHT! Verwenden Sie das Gerät nur mit einem Stromnetz und Geräten, die allen geltenden Vorschriften entsprechen!

VORSICHT! Schließen Sie das Gerät nur in der in dieser Anleitung beschriebenen Weise an. Jede andere Vorgehensweise kann zu Schäden und/oder Verletzungen führen!

VORSICHT! Bohren oder stanzen Sie bei der Installation keine Löcher in das Thermostat, und stellen Sie sicher, dass die Montagefläche eben ist!

VORSICHT! Das Thermostat ist nur für den Innenbereich vorgesehen.

VORSICHT! Schlagen Sie bei der Installation nicht mit harten Gegenständen auf das Display und drücken Sie es nicht stark, um Risse zu vermeiden!

VORSICHT! Maximales Drehmoment der Schrauben: 0,4 Nm!

VORSICHT! Überprüfen Sie vor der Installation, ob dieses Thermostat für Ihre Anlage geeignet ist!

VORSICHT! Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist!

VORSICHT! Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten oder zu reparieren!

VORSICHT! Bohren Sie nicht durch die Rückabdeckung!


VORSICHT! Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es Anzeichen einer Fehlfunktion oder eines Defekts aufweist!

VORSICHT! Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung und vermeiden Sie Spritzwasser!


VORSICHT! Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, an denen es nass werden kann!

WARNUNG! Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen oder es benutzen!


Verdrahtungsdiagramm



Installationsdiagramm



Einführung in die Bedienoberfläche



Netzwerk ist normal	Kein Internetzugang	Bedienfeld gesperrt	Fehler

Bedienung des Panels

Ein-/Ausschalten

Drücken Sie die „Drehknopf“-Taste, um das Thermostat ein- oder auszuschalten.


Temperatureinstellung

Drehen Sie den „Drehknopf“ im oder gegen den Uhrzeigersinn, um die eingestellte Temperatur zu erhöhen oder zu verringern.
Werkseinstellungsbereich: 15 °C bis 35 °C.

Kindersicherung

Halten Sie die  5 Sekunden lang gedrückt. Das Symbol für die Kindersicherung  erscheint oder verschwindet auf dem Bildschirm, was bedeutet, dass sie aktiviert oder deaktiviert ist.

Bedienung der Netzwerkkonfiguration über das Bedienfeld



Netzwerk zurücksetzen:
Halten Sie die „Drehknopf“-Taste 10 Sekunden lang gedrückt.

Auf dem Bildschirm erscheint die Anzeige „Pairing, Open APP“.

Erweiterte Einstellungen

Drücken Sie die Taste , wechseln Sie zu [Einstellung], und drücken Sie den „Drehknopf“, um das Passwort für das Einstellungs Menü einzugeben.

Das Standardpasswort lautet 000.

Parameterbeschreibung	Bereich	Standardwert
Min. set (Minimaler Sollwert)	5 ~ 50°C	15
Max. set (Maximaler Sollwert)	5 ~ 50°C	35
Heat (Heizdifferenz)	1 ~ 10°C	1
Correct temp. (Raumtemperaturkalibrierung)	-5 ~ 5°C	0
Correct hum (Luftfeuchtigkeitskalibrierung (innen))	-20 ~ 20%	0
anti-freeze (Frostschutzfunktion)	No = deaktiviert Yes = aktiviert	No
auto freeze (Starttemperatur für Frostschutz)	0 ~ 21°C	5
Memory (Speicher bei Stromausfall)	No = deaktiviert Yes = aktiviert	Yes

Fehlerbehebung

Fehlerbeschreibung	Fehlerbehebungsmethode
Ausfall des integrierten Sensors	Überprüfen Sie den eingebauten Temperatursensor

Alarmbeschreibung	Alarmgrund
Frostschutzalarm	Die Raumtemperatur ist zu niedrig, das Gerät wechselt in den Frostschutzmodus.

Anleitung zum Herunterladen der App

Um die Shelly Smart Control App zu installieren, scannen Sie bitte den QR-Code mit der Kamera Ihres Smartphones und wählen Sie im angezeigten Webfenster Ihren App-Store aus. Wenn Sie den QR-Code mit WeChat scannen, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „Browser öffnen“ in der oberen rechten Ecke, um die App herunterzuladen und zu installieren.



Alternativ:

Öffnen Sie https://shelly.cloud/app_download

mit dem Webbrowser Ihres Smartphones und wählen Sie den App-Store für Ihr Mobilgerät aus.

Oder suchen Sie nach „Shelly Smart Control“ im Apple App Store, Google Play oder in der Huawei AppGallery.

Nach der Installation folgen Sie bitte den Anweisungen in der App, um das Gerät mit Ihrem WLAN-Netzwerk zu verbinden.

Konformitätserklärung

Hersteller: LinkedGo Technology Co., Ltd
Adresse: No. 3 Tianyuan Road, Dagang Town, Nansha, Guangzhou, China
E-Mail: info@linked-go.com

Hiermit erklärt LinkedGo Technology Co., Ltd, dass der Starlight-Thermostat ST1820-W den Anforderungen der Richtlinien 2011/65/EU, 2014/35/EU und 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: <https://shelly.link/linkedgo-st1820-w>

Entsorgung und Recycling

Entsorgen Sie das Produkt nicht im Hausmüll. Recyceln Sie das Produkt, um Umwelt- und Gesundheitsschäden zu vermeiden und die Ressourcenschonung zu fördern. Entsorgen Sie das Produkt auf eigene Verantwortung an einer geeigneten Sammelstelle für Abfall.

Händler, bei denen das Gerät gekauft wurde, sind verpflichtet, Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) kostenlos zur ordnungsgemäßen Entsorgung anzunehmen.

Einige elektronische Produkte können persönliche Daten speichern. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, diese Daten vor der Entsorgung des Geräts zu löschen. Setzen Sie das Gerät hierzu auf die Werkseinstellungen zurück.

